

LED-keps



Bruksanvisning

Två enkla steg för att få lampan att lysa.


1.

Slå på strömbrytaren på ON i kepsens linning.

2.

Tryck på knappen under skärmen.

Nu ska LED-lampan lysa!



info@lindersfyrverkeri.se
0340-48 33 80



www.lindersfyrverkeri.se